パソコンとの連携

(Active Sync/Windows Mobile デバイスセンター)

パソコンとの連携 (ActiveSync/Windows Mobile デバイスセンター)

ActiveSync または Windows Mobile デバイスセンターを使うと、同期やファイルのコピーなど以下のことができます。

- ・パソコンの Microsoft Outlook とこの製品 の予定表や連絡先などのデータを同期します。 たとえば、この製品の予定表を外出先で変更 してもオフィスのパソコンと同期すると、データを比較し古いデータを新しいデータに更新します。
- ・この製品とパソコン間でファイルやフォルダをドラッグ&ドロップでコピーできます(ISS 11ページ)。

ここでは、ActiveSync/Windows Mobile デバイスセンターの基本的な使いかたについて説明します。

設定や使用方法についてくわしくは、

ActiveSync または Windows Mobile デバイスセンターのヘルプをご覧ください。

MEMO

 パソコンの Word や Excel のデータを Word Mobile や Excel Mobile のデータ に変換したとき、Word Mobile や Excel Mobile がサポートしていない書式や機能な どは反映されません。

連携ソフトとパソコンの OS

パソコンと連携するためのソフト、および連携するパソコンの OS は次の通りです。

連携ソフト	パソコンの OS *
Windows Mobileデ	Windows Vista
バイスセンター	
ActiveSync	Windows XP/2000

※詳しくは、右記の「動作環境」をご覧ください。

パソコンの動作環境に ついて

■ ActiveSync をインストールする パソコン

OS (ActiveSync と USB モデムドライバ 共通)

- · Microsoft Windows XP Professional (Service Pack 2 以降)
- · Microsoft Windows XP Home (Service Pack 2 以降)
- · Microsoft Windows 2000 Professional (Service Pack 4 以降)

必要なアプリケーション

- Microsoft Outlook XP, Microsoft Outlook 2003
- · Microsoft Internet Explorer 6.0 以降

■ Windows Mobile デバイスセン ターをインストールするパソコン (2009 年 10 月現在)

OS

· Windows Vista (Service Pack 1 以降)

必要なアプリケーション

- · Microsoft Outlook 2007
- · Microsoft Outlook XP
- · Microsoft Outlook 2003
- · Microsoft Internet Explorer



◆ 次のようなパソコンでの動作は保証できません。

- 自作パソコン
- ・ OS をアップグレードしたり入れ替えた パソコン
- ・ ご自分で追加した USB ポートをお使い のとき
- USB ハブなどを経由した接続のとき
- パソコンにこの製品以外の USB 機器が 接続されているとき

ActiveSync/Windows Mobile デバイスセンターを ダウンロードする

ActiveSync/Windows Mobile デバイスセンターは、マイクロソフト社のホームページからダウンロードできます(無償)。

以下の URL から、お使いのパソコンの OS に合わせて、ActiveSync または Windows Mobile デバイスセンターのページに進み、ダウンロードしてください。

URL http://www.microsoft.com/ windowsmobile/ja-jp/downloads/ microsoft/default.mspx

ActiveSync を インストールする

ActiveSync をインストールする前にお読みください

ActiveSync をインストールする前に、ここに記載していることを確認してください。 確認した後、インストールを行ってください。

① Outlook をインストールして、使用状態 (下記) にしてください。なお、Outlook Express とは同期できません。

ActiveSync をインストールしても、すぐに は使えません。まず、Outlook をインストー ルして使用できる状態にしてください。

Outlook を使用状態にする

Outlook インストール後、Outlook の「ツール」メニューの「オプション」をクリックし、「その他」タブをクリックします。「全般」の「Outlook を既定の電子メール、連絡先、予定表のプログラムにする」にチェックを付けた後、Outlook に連絡先や予定表などのデータを入力すると使用状態になります。

- ② ウィルスチェックソフトやファイアウォールソフトなどをインストールしているときは、それらを停止/無効にしてください。 停止方法などについては、ウィルスチェックソフトやファイアウォールソフトの説明書などをご覧ください。
- ③ Intellisync など他の同期ソフトウェアや 常駐ソフトウェアをインストールしている ときは、それらを停止するかアンインストールしてください。
- ④ Windows Media Player と同期するときは、ActiveSync をインストールする前に Windows Media Player 10 をインストールしてください。

古いバージョンの Windows Media Player とは同期できませんので、ご注意ください。 パソコンの OS が Windows 2000 の場合 は、Windows Media Player 9 シリーズの 「デバイスへ転送」機能を使ってファイルを 転送してください。

MEMO MEMO

ActiveSync をアンインストールするには


[スタート] メニューから「プログラムのアクセスと既定の設定」を選び、「プログラムの追加と削除」画面で「プログラムの変更と削除」をクリックした後、「Microsoft ActiveSync」を選んで「削除」をクリックします。表示される画面の指示に従ってアンインストールします。

1 この製品の通信モードを Active Sync ができる設定にします。



- 1 スタート画面の (**) "設定" をタップし、「接続" をタップします。
- **2 ♪** "PCへの USB 接続" をタップします。
- 3 「高度なネットワーク機能を有効にする」 にチェックが付いていることを確認し、 MR をタップします。
- 2 ダウンロードした [setup.msi] をダブルクリックします。

しばらくすると、次の画面が表示され ます。



MEMO

- ここでは、Windows XP の画面で 説明しています。Windows 2000 Professional では画面の形状が一部異 なりますが、基本的な操作のしかたは同 じです。
- **3 [次へ] をクリックします。** 使用許諾契約書画面が表示されます。

4 「使用許諾契約書の内容に同意します」をクリックして選択し、「次へ」 をクリックします。



- 5 「ユーザー名」、「組織」を入力し、「次へ」をクリックします。
- **6** インストール先フォルダを必要に 応じて変更し、[次へ] をクリック します。




- **7** [インストール] をクリックします。 インストールが始まります。
- 8 インストール終了後、[完了] をク リックします。

9 ①、②の順でパソコンとこの製品 を付属の USB ケーブルを使って接 続します。

で注意・・・・・・・・・・

- パソコンと接続するときは、次のことに注意してください
- ◆ 付属のUSBケーブルを使って、パソコンの USBコネクターに直接接続してください。 付属以外のケーブルやUSBハブ、USB延長ケーブルを使って接続すると、正しく動作しないことがあります。
- パソコンと接続するときは、充電池の残量 が十分であることを確認してください。




USBコネクター USBコネクターの向きはパソコンに よって異なります。パソコンの取扱説 明書などで確認してください。

10 「Pocket PC 同期セットアップ ウィザードへようこそ」画面が表示されたら、「次へ」をクリックします。




MEMO

- お使いのパソコンが Microsoft Exchange Server に接続しているときは 手順 10 の後、「直接サーバーと同期します」 画面(下記の画面)が表示されます。
 - サーバー情報やログオン情報などをネットワーク管理者にご確認のうえ、画面にしたがって操作してください。




11 Poket PC の名前を入力する画面 が表示されたときは、名前を確認 し、[次へ] をクリックします。 12 「同期オプション」画面が表示されたら、同期する項目にチェックを付け「次へ」をクリックします。



- ① 同期する項目にチェックを付けます。
- ② クリックすると「予定表」、「電子メール」、 「お気に入り」、「ファイル」の詳細設定 ができます。

- - Media を選択すると「メディアの同期」 画面が表示されます。[OK] をクリックし てください。
- 13 「ワイヤレス接続を許可する」画面 で内容を確認し、「次へ」をクリックします。



14 「Pocket PC 同期セットアップウィザードの完了」画面が表示されたら、[完了]をクリックします。しばらくすると自動的に同期が開始されます。同期が終了すると、「ActiveSync」画面内に「接続完了」が表示されます。

手順 **12** で Media の項目にチェックを付けていないときは、手順 **14** で終了です。

- Media の項目にチェックを付けているときは、手順 **15** 以降を行います。
- Windows Media Player 10と同期する場合(手順 12 で Media にチェックを付けた場合)は、ActiveSync 画面内の → Mediaの右横の「セットアップを完了する必要があります」をクリックします。



16 表示された確認画面で「はい」を クリックします。

Windows Media Player 10 が起動します。

- 17 Windows Media Player 10で 「同期」タブをクリックし「同期の 設定」をクリックします。
- **18** 表示された画面で、「手動」を選択して、「完了」をクリックします。
- 19 画面左側のリストに音楽ファイルを表示させ、「③同期の開始」をクリックします。

Windows Media Player と同期が始まります。

ActiveSync をインストールできない ときや同期できないときは、15 ページ をご覧ください。

MEMO

- 手順 18で「自動」を選択すると音楽ファイル以外にビデオファイルなどすべてのファイルが自動的にWindows Media Player と同期しますので、「手動」を選択することをおすすめします。
 - くわしくは Windows Media Player 10 のヘルプをご覧ください。
- ActiveSync インストール後に Media など同期する項目を変更するときは

パソコンとこの製品を接続した状態で ActiveSync 画面の「ツール」メニューの「オ プション」を選択します。

設定画面が表示されますので項目のチェックを付けたり外したりします。

Windows Mobile デバイスセンターを インストールする

Windows Mobile デバイスセンターをインストールする前にお読 みください

デバイスセンターをインストールする前に、ここに記載していることを確認してください。 確認した後、インストールを行ってください。

① Outlook をインストールして、使用状態(☞下記)にしてください。なお、Windows メールとは同期できません。Windows Mobile デバイスセンターをインストールしても、すぐには使えません。まず、Outlook をインストールして使用できる状態にしてください。

Outlook を使用状態にする

Outlook をインストールした後、Outlookの「ツール」メニューの「オブション」をクリックし、「その他」タブをクリックします。「全般」の「Outlook を既定の電子メール、連絡先、予定表のプログラムにする」にチェックを付けた後、Outlookに連絡先や予定表などのデータを入力すると使用状態になります。

- ② ウィルスチェックソフトやファイアウォールソフトなどをインストールしているときは、それらを停止/無効にしてください。 停止方法などについては、ウィルスチェックソフトやファイアウォールソフトの説明書などをご覧ください。
- ③ Intellisync など他の同期ソフトウェアや 常駐ソフトウェアをインストールしている ときは、それらを停止するかアンインス トールしてください。

- **1** ダウンロードした 「drvupdate-x86」をダブルクリックします。
- 2 ユーザーアカウント制御画面が表示されるので、[続行] をクリックします。

「Windows Mobile デバイスセンタードライバの更新」画面が表示され、ドライバがインストールされます。 「正しくインストールされました」と表示された場合は、[閉じる]をクリックします。

「インストールの準備中」のメッセージ が消えるまで、しばらくお待ちくださ い。


- 3 (スタート)をクリックし、
 「Windows Mobile デバイスセンター」をクリックします。
 ソフトウェアのライセンス画面が表示されます。
- 「同意する」をクリックします。
- **5** パソコンとこの製品を付属の USB ケーブルを使って接続します (☞ 5 ページ)。

自動的にドライバのインストールが始まります。

- 自動再生画面が表示されたときは、 クリックして画面を閉じます。
- 「Windows Mobile メンバーセンター」画面が表示されたときは、 をクリックして画面を閉じます。
- 「Windows Mobile デバイスセンター」の画面が表示されたら、[デバイスのセットアップ] をクリックします。



7 「連絡先」などの項目にチェックを入れ、「次へ」をクリックします。 Outlook をインストールしていないと、「連絡先」などにチェックを入れることはできません。



- 8 パートナーシップの画面が表示されたら、必要に応じてデバイス名を変更し [セットアップ] をクリックします。
- 9 セットアップが完了すると、 Windows Mobile デバイスセン ターの画面に戻り、自動的に同期 を行います。



ActiveSync を使っ て同期する

- **1** スタート画面の ※ "設定" をタップします。
- **3** 「高度なネットワーク機能を有効にする」にチェックを付けます。



で注意 ••

- この製品とパソコンを同期するときは 必ず手順 1 ~ 4 を行ってください。
- 5 この製品とパソコンを付属の USB ケーブルで接続します。

自動的に同期が始まります。 この製品とパソコンを接続した状態では、この製品またはパソコンのどちらかのデータが更新されると、同期が始まります。

MEMO

● 手動で同期するときは、次の方法で行います。

パソコン側から同期を実行する

1 ActiveSync の[ファイル]メニューの[同期] をクリック、または [��同期] をクリックします。

この製品側から同期を実行する

- **1** スタート画面の **③** "ActiveSync" をタップします。
- 2 画面左下の 同期 をタップします。
- この製品とパソコンを取り外すときは、同期中ではないことを確認してから取り外してください。

Windows Mobile デバイスセンターを 使って同期する

1 この製品とパソコンを付属の USB ケーブルで接続します。

___ 自動的に同期が始まります。

Windows Mobile デバイスセンターは 自動的に起動しませんので、起動して おくことをおすすめします。この製品 とパソコンを接続した状態では、この 製品またはパソコンのどちらかのデー 夕が更新されると、同期が始まります。

MEMO

- Windows Mobile デバイスセンターの画面 左下に、同期の状況が表示されます。 同期の状況を確認したいときは、Windows Mobile デバイスセンターを起動してから USB ケーブルを接続してください。
- 同期できないときは、いったん Windows Mobile デバイスセンターをアンインストールして、再度インストールしてみてください。

同期をするときの設定 を行う

同期を行うときにどのアプリケーションと同期を行うのかを設定できます。

■ ActiveSync の場合

1 パソコンとこの製品を接続します。

2 パソコン側の ActiveSync 画面で、 [ツール] メニューの [オプション] をクリックします。

設定画面が表示されます。

同期に関する設定を行います。



① 同期するパソコン名(フレンドリ名) が表示されます。

[設定] をクリックするとフレンドリ名の変更やパソコンで設定されている日時をこの製品に同期させることができます。

- ・パソコンで設定されている日時をこの製品に同期させるときは「接続時に Pocket PCの日時を同期する」に チェックを付けて同期操作を行ってください。
- ② 同期するアプリケーションにチェックを 付けます(チェックを外すと同期されま せん)。

③「予定表」、「電子メール」、「お気に入り」、 「ファイル」の詳細設定ができます。

予定表 : 同期する予定の期間を設

定します。

電子メール : 同期する期間、メッ

セージの形式、サイズ、 添付ファイルも含めて 同期する/しないを設

定します。

お気に入り : 同期する URL を選択/

削除します。

ファイル : 同期するファイルを設定

します。同期フォルダに 入れたファイルと連動し

ます。

/ [OK] をクリックします。

設定画面に表示される「 → ファイル」は、ファイルを同期するためのものです。

パソコンに保存しているファイルをこの製品にコピーしたり、この製品のファイルをパソコンにコピーするときは、次ページの方法(ファイルのコピー(ドラッグ&ドロップ))で行ってください。

- ③ Windows Mobile デバイスセンターの場合
 - **1** Windows Mobile デバイスセン ターを起動します。

Windows Mobile デバイスセンターを 起動せずに次の手順を行っても自動的 に同期が始まります(ただし、自動的 に Windows Mobile デバイスセンター は起動しません)。

- パソコンとこの製品を接続します。
- パソコン側の Windows Mobile デバイスセンター画面で、「モバイルデバイスの設定」にマウスポインタを移動し、「コンテンツの同期の設定の変更」をクリックします。
 設定画面が表示されます。

4

同期に関する設定を行います。



- ① 同期するアプリケーションにチェックを 付けます(チェックを外すと同期されま せん)。
- ②「予定表」、「電子メール」、「ファイル」 の詳細設定ができます。

予定表: 同期する予定の期間を設

定します。

電子メール : 同期する期間、メール

の形式、サイズ、添付 ファイルも含めて同期 する/しないを設定し

ます

ファイル : 同期するファイルを設定し

ます。同期フォルダに入れ

たファイルと連動します。

5

[保存] をクリックします。

上記の **人** (ファイル)は、ファイルを同期するためのものです。

パソコンに保存しているファイルをこの製品にコピーしたり、この製品のファイルをパソコンにコピーするときは、右記の方法(ファイルのコピー(ドラッグ&ドロップ))で行ってください。

ファイルをコピーする

パソコンとこの製品の間で相互にファイルをドラッグ&ドロップでコピーできます。

MEMO2

 パソコンからこの製品に Microsoft Excel ファイルや Microsoft Word ファイルをコ ピーすると外出先等でもファイルの内容を 確認できます。

1 パソコンとこの製品を接続します。

ActiveSync の場合


パソコン側の ActiveSync 画面で、[エクスプローラ] をクリックします。 ウィンドウが開き、この製品に保存しているファイルやフォルダが表示されます。

Windows Mobile デバイスセン ターの場合

パソコン側の Windows Mobile デバイスセンター画面で、「ファイル管理」にマウスポインタを移動し、「デバイスのコンテンツの参照」をクリックします。表示された画面で ジ をダブルクリックすると、この製品に保存しているファイルやフォルダが表示されます。

- 3 パソコンのウィンドウを表示し、 パソコンに保存しているファイル やフォルダを表示します。
- 4 コピーしたいファイルを一方の ウィンドウからもう一方のウィン ドウにドラッグ&ドロップします。 ドラッグ&ドロップしたファイルがコ ピーされます。

「ファイルの変換」画面が表示されたら、 [OK] をクリックします。




- **5** ウィンドウ右上の⊠をクリックしてウィンドウを閉じます。
- **6** パソコンとこの製品を取り外します。

で注意

● パソコンからこの製品を取り外すとドラッグ&ドロップしてもコピーされません。

前に使っていた連絡先 などを移す

WS004SH、WS007SH、WS011SH WS020SHなど他機種のデータ(予定表や連絡先など)をこの製品に移すには、ActiveSyncまたは Windows Mobile デバイスセンターの同期を使って行います。「他機種の予定表や連絡先などのデータ」を「パソコンの Microsoft Outlook のデータ」に移したあと、そのパソコンのデータをこの製品に移します。ここでは操作の概要を説明します。



同期によって移行できるデータ

- · 連絡先 · 予定表 · 仕事
- · メモ · お気に入り · 電子メール^{*}
- ※電子メールでデータを移行(同期)できるのは、 Outlookのアカウントのみです。オンライン サインアップで取得したEメール(ウィルコ ム)や W-ZERO3メール、ご自分で加入して いるプロバイダーメール、ライトメールは同 期できません。

 WS020SHなどのバックアップツールを 使って作ったバックアップデータをこの製 品に移すことはできません。 ● 他機種で ActiveSync または Windows Mobile デバイスセンターをインストール されていない方

下記の手順 $1 \sim 3$ に従って他機種のデータをこの製品に移します。

● 他機種で ActiveSync または Windows Mobile デバイスセンターをインストール してお使いの方

下記の手順 2~3 に従って他機種のデータをこの製品に移します。

- 1 ActiveSync または Windows Mobile デバイスセンターをインストールする (☞3~8ページ)
 - ①この製品の通信モードを ActiveSync または Windows Mobile デバイスセ ンターを使ってデータを移す設定に します。
 - ② ActiveSync または Windows Mobile デバイスセンター をインストールします。
 - ActiveSync の場合
 インストール時、「同期オプション」
 画面で「連絡先」、「予定表」、「電子メール」、「仕事」、「メモ」、「お気に入り」
 にチェックを付けます。
 - の場合
 インストール時、「同期する項目の種類」画面で「連絡先」、「予定表」、「電子メール」、「仕事」、「メモ」、「モバイルのお気に入り」にチェックを付けます。

· Windows Mobile デバイスセンター

- ActiveSync または Windows Mobile デバイスセンターを使って他機種のデータをパソコンに移す
 - ①他機種の通信モードを Active Sync または Windows Mobile デバイスセ ンターを使ってデータを移す設定に します。
 - ②他機種とパソコンを接続します。
 - ③移したいデータの項目を確認して、他機種のデータをパソコンに移します。 Microsoft Outlook と 他機種との間で同期が行われ、Microsoft Outlookと他機種のデータが同じ状態になります。

ActiveSync または Windows Mobile デバイスセンターを使ってパソコンのデータをこの製品に移す(☞ 9~11 ページ)

- ① ActiveSync ま た は Windows Mobile デバイスセンターを使って データを移す設定にします。
- ②この製品とパソコンを接続します。
- ③「同期オプション」画面または「同期する項目の種類」画面で移したいデータの項目を確認して、パソコンのデータをこの製品に移します。 Microsoft Outlook とこの製品との間で同期が行われます。この製品に何もデータが入っていない状態では、Microsoft Outlookに移した他機種のデータがこの製品に移ります。

MEMO

• 携帯電話のデータをこの製品に移すときは 赤外線通信を使って、携帯電話の電話帳など に登録されている住所や電話番号などをこの 製品に移すことができます。

Windows Media Player 10/11 と 同期する

ActiveSync または Windows Mobile デバイスセンターをインストールし、同期設定をしていると、パソコンの Windows Media Player とこの製品の間で音楽(オーディオ)ファイルを同期できます。

Windows Media Player 10 および 11 と同期 することができます。

1 パソコンで Windows Media Player 10 または 11 を起動し、 同期する音楽ファイルを取り込みます。

すでに、Windows Media Player に 音楽ファイルを取り込んでいるときは、 この手順は必要ありません。

2 パソコンとこの製品を付属の USB ケーブルで接続します。

しばらくすると ActiveSync が起動し、 「連絡先」など設定しているプログラム の同期を行います。

- 3 パソコンで Windows Media Player 10 または 11 を起動し、「同期」 タブをクリックします。
- **4** パソコンで同期リストの欄に音楽ファイルを表示させ、「 ◎ 同期の開始」をクリックします。

同期が始まります。

5 同期完了後、パソコンからこの製品を取り外します。

Windows Media Player の操作についてくわしくは、Windows Media Player のヘルプをご覧ください。

MEMO

 Windows Media Player と自動的に同期 するように設定した場合は、手順2を行っ た後、自動的に同期されます。ただし、音 楽ファイル以外にビデオファイルなどすべ てのファイルが同期されますのでご注意く ださい。

≥注意・・・・・・・

• パソコンの OS が Windows 2000 の場合は

Windows Media Player 9 シリーズの「デバイスへ転送」機能を使ってファイルを転送してください。

祝日を設定する

ActiveSync または Windows Mobile デバイスセンターを使ってパソコン側の Microsoft Outlook と同期することによって、予定表に祝日を設定できます。

1 パソコン側の Microsoft Outlook に祝日を追加します。

祝日の追加については、パソコンの Microsoft Outlook にあるヘルプをご 覧ください。

2 ActiveSync または Windows Mobile デバイスセンターで予定表を同期します。

予定表に祝日が追加されます。

MEMO

- パソコンとの同期についてくわしくは パソコンにインストールされている ActiveSyncまたはWindows Mobileデ バイスセンターのヘルプをご覧ください。
- ActiveSync または Windows Mobile デ バイスセンターを使ってパソコンと同期す るときは、あらかじめ同期する項目や期間 の設定をご確認ください。

 "PCへのUSB接続"で「高度なネットワーク機能を有効にする」のチェックは 外さないでください。 このチェックを外すとパソコンと同期ができなくなります。 以下の内容をご確認ください。

こんなときは

- 「Outlook を既定の設定に してください」と表示され 同期できない。
- ●「デフォルトのメールクラ イアントを設定されていな いか、現在のメールクラ イアントがメールを受け 取れない状態にあります。 Microsoft Outlook を起 動してデフォルトのメール クライアントに指定してく ださい。」と表示され同期 できない。

ここをお確かめください

 パソコンの "Internet Explorer" を起動し、「ツール」メニュー ー「インターネットオプション」をクリックし、表示された 画面の「プログラム」タブをクリックして「電子メール」の 項目を「Microsoft Office Outlook」にします。

- ActiveSyncインストール後にOutlookをインストールしたり、Windows Media Player10/11をインストールまたはWindows Media Player10/11にアップグレードしたときは?
- Microsoft Outlook を起動し、「ヘルプ」メニューー「アプリケーションの自動修復」(Outlook 2007 の場合は「Office の診断」)をクリックし、自動修復を実行します。 自動修復完了後、Windows の「プログラムの追加と削除」

自動修復完了後、Windowsの「プログラムの追加と削除」 画面で Microsoft ActiveSync を選択し [変更] をクリッ クします。表示された画面で [次へ] をクリックし、次の画 面で「修復」を選択し、[次へ] をクリックします。

- エラー(「サポートコード: 8503001f」)が表示され同期できない。
- ●「プロファイル保護がかかっています。プロファイルを作成し直してください。」と表示され同期できない。
- ●「電子メールは既に Windows PC と同期して いるため同期できません。」 と表示され電子メールの同 期ができない。
- ▼エラー(「サポートコード: 80072EE2」)が表示され同期できない。

• 現在の同期設定を削除(モバイルデバイスの削除)し、再度、 モバイルデバイスを作り直します。

パソコンとこの製品の接続を外して、パソコンとこの製品に設定されているモバイルデバイスを削除してください。削除後、再度同期を行うと新しいモバイルデバイスが設定されます。

以下の方法でモバイルデバイスを削除してください。

パソコン: ActiveSync 画面の「ファイル」メニューの「モバイルデバイスの削除」をクリックして確認画面で[はい]をクリックします。

この製品: ◎ "ActiveSync"をタップし、表示された ActiveSync 画面で[メニュー]ー[オプション]をタップし、オプション画面で[削除]をタップして確認 画面で[はい]をタップします。

パソコンとこの製品の両方のモバイルデバイスを削除した後、USBケーブルで接続すると「同期セットアップウィザード」画面が表示されますので画面にしたがって操作して同期を行ってください。

どうしても同期ができないときは

Outlook を使える状態にしても同期できないときや前ページの方法でも同期できないときは、Outlook と ActiveSync または Windows Mobile デバイスセンターをいったんアンインストールしてください。その後、再度インストールしてみてください。

USB ホストとして使う

この製品は、USBホスト機能を持っています。 USBメモリやUSBキーボードなどと接続して利用することができます。 USB周辺機器を接続する場合は、別途USBホストケーブルが必要です。

で注意・・・・

● USB 機器を接続するときは

次の手順で接続してください。手順が違う場合、周辺機器が認識できないことがあります。

- ①周辺機器を USB ホストケーブルに接続する。
- ②周辺機器と接続した USB ホストケーブルをこの製品に接続する。

● USB 機器を取り外す前に

インターネットやメールの送受信など、通信しているときに USB 機器を取り外さないでください。通信が切断されることがあります。

• USB 機器を認識しないときは

一度、この製品側のケーブルを抜いてから再度接続してみてください。